


## ANLEITUNG

### Wie hinterlege ich meine E-Mail Adresse für die Benachrichtigung im Alarmfall?

Die EESec kann im Alarmfall E-Mails an Ihre privaten E-Mail Adressen senden. Bitte beachten Sie, dass die Zeitspanne zwischen Senden und Empfangen einer Benachrichtigungs-Email externen technischen Bedingungen unterliegt (wie z.B. der Netzauslastung o.ä.) und teilweise stark variieren kann.

Leider funktioniert die Benachrichtigung via E-Mail noch nicht mit jedem E-Mail Anbieter. Besitzen Sie kein E-Mail Konto bei **Gmail**, **Yahoo** oder **T-online**, müssen Sie zunächst bei einem dieser Anbieter ein Konto erstellen.

Öffnen Sie in Ihrem Webbrowser nun die Firmware und gehen Sie zu **Einstellungen** -> **E-Mail**. Unter dem Reiter „E-Mail Empfänger“ geben Sie die E-Mail Adresse ein, an die die Benachrichtigungen geschickt werden sollen. Es können max. bis zu fünf Empfänger eingetragen werden. Geben Sie einen Benachrichtigungstext an und wählen Sie die Art der Ereignisse aus, über die Sie benachrichtigt werden wollen, sowie die Bedingung für eine Benachrichtigung. Dann klicken Sie auf OK.



The screenshot shows the 'E-Mail' configuration page in the EESec web interface. The navigation bar includes 'Home', 'Smarthome', 'Sensoren', 'Netzwerk', 'Einstellung' (active), and 'System'. The status bar indicates 'Batterie Status' and the time '21.08.15 17:18'. The main menu includes 'Contact ID', 'Zentrale', 'Sondercodes', 'Report', 'E-Mail' (selected), 'Upload', and 'Sprache'. The firmware version is '0.0.2.12A' and GSM is 'aktiv'. The 'E-Mail' section is expanded to show 'E-Mail Empfänger' settings. The table below has columns for 'E-Mail', 'Text', and 'Bedingung'. The second row is populated with 'max.mustermann@gmail.com', 'EESec Benachrichtigung', and 'Medizinischer Alarm, Notfallalarm, ...'. There are 'OK' and 'Reset' buttons at the bottom of the table. A 'E-Mail Einstellungen' link is visible at the bottom of the page.

E-Mail	Text	Bedingung
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	Alle Ereignisse ▼ <input type="text"/>
2. max.mustermann@gmail.com	EESec Benachrichtigung	Alle Ereignisse ▼ Medizinischer Alarm, Notfallalarm, ...
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	Alle Ereignisse ▼ <input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	Alle Ereignisse ▼ <input type="text"/>
5. <input type="text"/>	<input type="text"/>	Alle Ereignisse ▼ <input type="text"/>

OK Reset

▶ E-Mail Einstellungen

Unter dem Reiter „E-Mail Einstellungen“ müssen Sie nun die Kontoinformationen Ihres E-Mail Anbieters angeben, die zum Verschicken von Nachrichten notwendig sind. Hierzu haben wir Ihnen auf der nächsten Seite eine kleine Tabelle erstellt, aus der Sie alle wichtigen Informationen entnehmen können.

	Gmail	Yahoo	T-online
Server	smtp.gmail.com	smtp.mail.yahoo.com	smtp.mail.t-online.de
Port	465	465	465


**Benutzername:** Tragen Sie ein, was in Ihrer E-Mail Adresse vor dem @-Zeichen steht.

**Passwort:** Geben Sie das Kennwort Ihres E-Mail Kontos an.

**Absender:** Geben Sie hier Ihre vollständige E-Mail Adresse oder einfach nur Ihren Namen ein.

**SSL:** Setzen Sie einen Haken und drücken Sie anschließend auf OK.

**Test E-Mail:** Mit dieser Funktion können Sie testen, ob die Angaben Ihrer Kontodaten korrekt sind. Geben Sie dafür einfach eine beliebige E-Mail Adresse an und klicken Sie dann auf Senden.



**E-Mail**

▶ E-Mail Empfänger

▼ E-Mail Einstellungen

Server:

Port:

Benutzername:

Passwort:

Absender:

Der Server verwendet eine sichere Verbindung (SSL)

**Test E-Mail**

Empfänger: